

Máxima Profundidad Operativa con Nitrox

MOD

Mezcla	1,47	1,6	1,55	1,5	1,45	1,4	1,35	Mezcla	1,47	1,6	1,55	1,5	1,45	1,4	1,35
21,0%	60,0	66,2	63,8	61,4	59,0	56,7	54,3	36,5%	30,3	33,8	32,5	31,1	29,7	28,4	27,0
28,0%	42,5	47,1	45,4	43,6	41,8	40,0	38,2	37,0%	29,7	33,2	31,9	30,5	29,2	27,8	26,5
29,0%	40,7	45,2	43,4	41,7	40,0	38,3	36,6	37,5%	29,2	32,7	31,3	30,0	28,7	27,3	26,0
29,5%	39,8	44,2	42,5	40,8	39,2	37,5	35,8	38,0%	28,7	32,1	30,8	29,5	28,2	26,8	25,5
30,0%	39,0	43,3	41,7	40,0	38,3	36,7	35,0	39,0%	27,7	31,0	29,7	28,5	27,2	25,9	24,6
30,5%	38,2	42,5	40,8	39,2	37,5	35,9	34,3	40,0%	26,8	30,0	28,8	27,5	26,3	25,0	23,8
31,0%	37,4	41,6	40,0	38,4	36,8	35,2	33,5	42,0%	25,0	28,1	26,9	25,7	24,5	23,3	22,1
31,5%	36,7	40,8	39,2	37,6	36,0	34,4	32,9	44,0%	23,4	26,4	25,2	24,1	23,0	21,8	20,7
32,0%	35,9	40,0	38,4	36,9	35,3	33,8	32,2	46,0%	22,0	24,8	23,7	22,6	21,5	20,4	19,3
32,5%	35,2	39,2	37,7	36,2	34,6	33,1	31,5	48,0%	20,6	23,3	22,3	21,3	20,2	19,2	18,1
33,0%	34,5	38,5	37,0	35,5	33,9	32,4	30,9	49,0%	20,0	22,7	21,6	20,6	19,6	18,6	17,6
33,5%	33,9	37,8	36,3	34,8	33,3	31,8	30,3	49,5%	19,7	22,3	21,3	20,3	19,3	18,3	17,3
34,0%	33,2	37,1	35,6	34,1	32,6	31,2	29,7	50,0%	19,4	22,0	21,0	20,0	19,0	18,0	17,0
35,0%	32,0	35,7	34,3	32,9	31,4	30,0	28,6	50,5%	19,1	21,7	20,7	19,7	18,7	17,7	16,7
35,5%	31,4	35,1	33,7	32,3	30,8	29,4	28,0	51,0%	18,8	21,4	20,4	19,4	18,4	17,5	16,5
36,0%	30,8	34,4	33,1	31,7	30,3	28,9	27,5	51,5%	18,5	21,1	20,1	19,1	18,2	17,2	16,2

Utiliza la fórmula $P = ((PO_2 / FO_2) - 1) * 10$

Alcanzar los límites de PO₂ puede producir crisis convulsivas y la muerte.

Mezcla: Aire y Nitrox de 28% a 51% en incrementos de 0,5%

Presiones parciales de oxígeno de 1,35 ATA a 1,6 ATA en incrementos de 0,5 ATA

Presión de 1,47 ATA equivalente a la del aire a 60 m.

Profundidades recomendadas para mezclas estandarizadas:

32%	35 m.	PO ₂ 1,44 ATA
36%	30 m.	PO ₂ 1,44 ATA
40%	27 m.	PO ₂ 1,48 ATA
50%	20 m.	PO ₂ 1,50 ATA